

콤비 카스 C1유모차

취급설명서

사용하시기전에 반드시 본 취급설명서를 잘 읽은 후 올바르게 사용해 주십시오.
또한, 본 취급설명서를 잘 보관해 주십시오. 부품이 해체되어 있는 경우에는 본 설명서를 잘 읽은 후 설치해 주십시오. 본 제품을 타인에게 양도시는 반드시 본 취급설명서와 함께 양도해 주십시오.



목 차
□각부의 명칭 1
□유모차의 사용법
□펴는 방법 2
□접는 방법 2
□등받이 각도조절 방법 3
□사이드패드 사용 방법 3
□차양 사용 방법 4
□바퀴의 사용 방법 4
□브레이크 사용 방법 4
□바구니 사용 방법 5
□안전벨트 사용 방법 5
□시트길이 조절장치 사용방법 5


각 부분의 명칭



콤비 카스- C1유모차의 특징

1. 울퉁불퉁한 길에서도 문제없는 전동을 바퀴에서부터 흡수하는 소프트 써스펜션을 사용하였습니다.
2. 안전가드가 원터치로 열리기 때문에 아기의 발이 걸리지 않고 타고 내리는 것이 간편합니다.
기저귀를 교환할 때도 편리합니다.
3. 단계별 리크ライ닝 구조로 선생아의 편안함과 유아 수면시 포근함을 유지시켜 주며 리크ライ닝 조작이 간편합니다. 조작이 간편한 단계별 등받이 각도조절로 유아에게 편안함을 제공합니다.
4. 개폐 조작이 ONE-TOUCH방식으로 조작이 간편합니다.
5. 컴팩트하게 접히며 세워서 보관할 수 있습니다.
6. 바퀴의 회전력이 탁월하여 사용하기 쉽게 설계되었습니다.
7. 시트의 탈부착이 용이하므로 세탁이 편리합니다.
8. 물건을 넣을 수 있는 바구니가 있어 편리합니다.
9. 두렵고 소프트한 시트로 신체를 끙 감싸는 형태입니다.
10. 계단이용시 어깨끈이 부착되어 있어 아기를 안고도 손쉽게 이동 할 수 있습니다.

펴는 방법



- 위로 잡아당겨 걸쇠를 풀어 주십시오.
- 핸들을 양쪽 끝을 참고 바깥 방향으로 돌려 핸들을 완전히 펼치십시오.
이 상태에서 핸들을 참고 유모차의 바퀴를 굴리면서 이동할 수 있습니다.
- 유모차를 원전히 펼 때 핸들 중앙에 있는 푸쉬버튼을 손으로 쥐듯이 위로 누르면서 핸들을 위로 당기면 유모차가 펴집니다.



□만일 손잡에 있는 안전잠금장치가 잠겨지지 않으면 유모차를 사용하지 마십시오.
□유모차가 갑자기 접힐 수 있습니다. 유모차를 사용하기 전에 안전 잠금장치가 잠겨져 있는지 확인하십시오.

경고



□유모차를 펼 때 주위에 아무도 없는지 확인하십시오. 유모차의 부품에 손이 끼일 위험이 있습니다.
안전 잠금장치가 광김상태에 있는지 확인하십시오.
또한 유모차를 접을 때를 제외하고는 접힘 레버를 누르지 마십시오.

접는 방법

- 유모차를 접기 전에 앞바퀴 잠금장치를 위로 옮겨 잠가 주십시오.
- 등받이를 똑바로 세워 주십시오.
- 차양을 접어 주십시오.(차양상단에 부착된 벨크로 테이프를 꼭 붙여주십시오.)
- 유모차 바로 뒤에 서서 핸들 중앙의 슬라이더를 오른쪽으로 밀어 손잡이 잠금장치를 풀어 주십시오.
- 접힘 레버를 잡은 상태에서 푸쉬버튼을 위로 누르면서 뒷바퀴를 지렛대로 하여 지면을 향하여 힘을 주어 유모차를 접습니다.
- 유모차를 접기 전, 롤레스트 바와 팔걸이 사이에 사이드 플레이트가 놓여 있는지 확인해 주십시오. 사이드 플레이트가 걸려 있으면 유모차를 강제로 접지 말고 다시 편 후 그림에서와 같이 유모차를 정확하게 접어주십시오. 사이드 플레이트가 걸린 상태로 유모차 접으면 사이드 플레이트가 손상 될 수 있습니다.
- 핸들의 좌우를 잡고 유모차 안쪽으로 돌리면 걸쇠가 걸립니다.



□반드시 등받이를 똑바로 세워십시오.
□걸림이나 징지의 이상으로 유모차가 잘 접히지 않을 때에는 강제로 접지 말고 다시 폐서 유모차의 이상 유무를 확인하십시오.
□손잡이 잠금장치가 잠겨 있는 상태에서 강제로 접힘레버를 누르지 마십시오.

주의

등받이 각도 조절 방법

1. 그림과 같이 등받이 각도는 3단계로

조절하여 사용할 수 있습니다.

신생아의 목이 적절히 눌려질 때까지

각도를 눌려 사용하십시오.



각도조절바(bar)

유아가 탄 상태에서 등받이를

젖힐 때에는 각도 조절바 쪽으로

약간 밀어 옮긴 후 각도 조절 레버를

손가락으로 누릅니다.



각도조절장치

등받이를 세울 때에는 한 손을

한 손으로 잡고 다른 한 손으로

각도 조절바를 당깁니다.

이때 각도 조절레버는 누를

필요가 없습니다.



□ 원하는 각도에 등받이를 맞춘 후 양쪽 각도조절레버가 같은 위치에 놓여 있는지 확인하십시오.

주의

사이드 패드 사용 방법

1. 사이드 패드가 부착된 상태에서 유모차를 사용하십시오.

사이드 패드 부착법: 등받이를 완전히 눌린 상태로 하고

사이드 오른쪽, 왼쪽을 확인한 후 다음과 같이 부착합니다.

1) 둘출된 부분을 팔걸이 안의 앞쪽

(C) 모양의 구멍에 끼워 사이드

2) 둘출된 부분은 팔걸이 안의 뒤쪽 (★ 모양의 구멍에 끼우십시오.



(그림1)



(그림2)



(그림3)

2. 등받이를 천천히 세움으로써 양쪽 사이드 패드가 등받이 옆면에

걸리지 않았는지 확인하십시오.

3. 사이드 패드 분리하는 법

팔걸이 커버 뒤쪽의 둘출 부분을 유모차 안쪽으로 세게 당기고

팔걸이 앞쪽으로 밀어 양쪽 사이드 패드를 분리합니다.

4. 양쪽 사이드 패드의 뒷부분이 팔걸이와 등받이의 양 옆면 사이에 맞도록 부착하십시오.




□ 사이드 패드를 땐 상태에서 유모차에 유아를 태우지 마십시오. 유아의 손과 발이 짚 수 있습니다.
찢어지거나 헤친 사이드 패드는 사용하지 마십시오. 아기가 노출된 우레탄 조각을 삼킬 수 있습니다.
양사이드 패드를 제 위치에 놓지 않고 등받이를 세우면 사이드 패드가 손상됩니다. 사이드 패드가
제 위치에 있는지 확인하십시오.

차양 사용 방법

1. 차양 설치 방법

차양의 전후면을 살펴보고 차양의 조인트를
지지대에 끼우십시오. 양쪽에서 핸들 파이프를
차양 헝겊으로 감고 소리가 나게 스냅을
끼웁니다. 차양 끝의 고무줄로 된 부분을
등받이에 놓습니다.




2. 차양 제거 방법

양옆에서 스냅을 떼어내고 조인트의 밑쪽
부분을 놀려 올립니다.



□ 유모차를 접어 보관할 때에는 등받이 앞면이 밑으로 향하게 놓고, 유모차 위에는
물건을 옮겨 놓지 마십시오. 장기간 보관 시에는 차양을 분리해서 보관하십시오. 여름철이나
온도가 높을 때에는 유모차를 자동차내에 보관하지 마십시오. 유모차가 손상될 수 있습니다.

3. 차양 펴는 방법



- 1) 앞쪽으로 차양을 펩니다.
- 2) 앞쪽 차양레버의 가운데를
눌러 고정시킵니다.

4. 차양을 접는 방법



- 1) 양쪽 차양레버의 가운데를
밑에서부터 끌어 올립니다.
- 2) 차양을 접습니다.

바퀴의 사용 방법

1. 바퀴를 회전시킬 때(노면이 평평할 때)

앞바퀴 잠금장치를 밑으로 눌러 잠금을 풀면 앞바퀴가 자유자제로 움직여 방향
을 쉽게 바꿀 수 있습니다.



2. 바퀴를 고정시킬 때(노면이 고르지 못할 때)

잠금 장치를 위로 올리면 유모차는 앞으로만 진행하게 됩니다.

브레이크 사용 방법

유아가 승차된 상태로 정차시킬 때나 유모차 안에서 유아를 내려 놓을 때에는 반드시
브레이크를 걸어야 합니다.

양쪽 뒷바퀴 양쪽에 있는 스토퍼를 아래로 눌러
브레이크를 잠글 수 있습니다. 유모차를 앞뒤로 움직여서
브레이크가 잘 잠겼는지 확인하십시오.
위로 올리면 브레이크가 해제됩니다.





주의

□ 회전 바퀴가 잘못된 위치에서 잠겨지면서 유모차를 조정하기가 어려울뿐 아니라 기능적인 결함을 유발할 수 있습니다. 따라서 회전바퀴가 제 위치에서 잠겼는지 확인하여 주십시오. 유아의 탑승 여부에 관계없이 유모차를 세워둘 때에는 양쪽 브레이크를 모두 잠가야 합니다.

바구니 사용 방법



주의

- 1.5kg이상의 물건을 싣지 마십시오.
2. 끌이 뾰족한 물건은 바구니에 넣지 마십시오.
3. 유모차를 접을 때에는 먼저 바구니 안의 물건을 치우십시오.
4. 짐 높이가 너무 높을 경우 등받이 각도를 조절할 때 방해가 될 수 있습니다. 주의하여 주십시오.

안전벨트 사용 방법

1. 유아를 태운 후 안전벨트를 채웠는지 확인하여 주십시오. 안전벨트를 채웠어도 안전벨트가 느슨한지 확인하고 유아가 갑자기 일어서서지 않도록 주의해 주십시오.
2. 허리벨트가 가랑이 벨트에서 분리되지 않도록 단단히 고정해 주십시오.
허리벨트와 가랑이 벨트를 바로 하고 버클을 제대로 채워 주십시오.



경고

1. 벨트를 가능한 꽉 조여 주십시오. 벨트가 느슨하면 유아가 시트에서 떨어지거나 시트 위로 일어설 수 있어 위험합니다.
2. 각 벨트의 끝에서 허리벨트는 3cm, 가랑이벨트는 5cm이상 나오도록 해주십시오. 끝에 나와 있는 길이가 짧을 경우 벨트가 풀려 유아가 떨어질 위험이 있습니다.
3. 떨어지거나 헤친 벨트를 사용하지 마십시오. 유아가 유모차에서 떨어질 수 있습니다.

시트길이 조절 장치 사용 방법

시트 길이를 길게 조절해 놓으면 유아가 잠들었을 때 편안하게 잘 수 있게 해 줍니다. 양쪽에 있는 시트 길이 조절 장치를 잡아 당기고 시트 양쪽에 있는 스텝을 끼워 주십시오. 사용하지 않을 때에는 스냅을 풀고 양쪽 커버를 유모차 안쪽으로 밀어 넣어 주십시오.



주의

- 양쪽의 시트 길이 조절 장치를 동시에 잡아 당겨 주십시오. 한쪽만 잡아당길 경우 유모차에서 떨어져 나갈 수 있습니다.

어깨끈 사용방법

- 유모차를 편체로 유모차시트의 하단부위 파이프 연결 지지대에 어깨끈을 통과시켜 클립을 끼웁니다.
- 다른쪽 끝은 핸들크립 부위에서 양쪽으로 스냅을 끼웁니다.


안전가드분리

- 팔걸이 안쪽에 손을 넣어 나사 양쪽의 뛰어나온 베튼을 손으로 누르면 가드가 분리 됩니다.
- 다른한쪽도 같은 방법으로 분리됩니다.

시트 분리 및 세탁방법

1. 시트 쿠션 분리하는 방법

- 시트 길이 조절 장치를 사용중일 경우에는 시트 앞쪽 끝의 스냅을 먼저 풀어 주십시오.
- 등받이를 최대로 눕히고 양쪽 핸들 파이프에 걸쳐 있는 시트의 양쪽 스냅을 풀어 주십시오.
- 등받이 뒤쪽에 있는 8개의 단추를 풀고 벨크로 테이프를 떼어 주십시오.
- 안전벨트에서 버클을 분리시키고 벨트 구멍을 통해 빼내면 시트 쿠션이 분리됩니다.



2. 시트 쿠션 설치하는 방법

시트 뒤쪽 유모차 본체에 있는 벨크로 테이프와 8개의 구멍에 맞추어 주십시오. 시트 양옆에 있는 스냅을 핸들 파이프의 구멍에 끼워 주십시오.



- 주의
- 시트가 분리된 상태에서 유아를 태우지 마십시오.
 - 찢어지거나 해친 시트를 사용하지 마십시오.

- 시트쿠션을 설치할 때에는 모든 구멍이 조여져 있는지 확인하여 주십시오.

정기점검

1. 시트 쿠션 세탁

시트 쿠션은 손세탁 할 수 있으며 일반 세제로 미지근한 물에 세탁하십시오.
세탁한 시트는 그늘진 곳에서 말리고 표백제는 사용하지 마십시오.

2. 차양 및 시트 벨트의 세탁

세탁솔로 세탁하지 마십시오. 마른형걸로 물기를 닦아내고 그늘에 말리십시오.
피든 때는 우선 세제를 회석해서 때 부위에 직접 바른 후 세제를 닦아내십시오.

3. 윤활유 주입

가능한 한 회전 바퀴에는 윤활유를 치지 마십시오. 과다하게 윤활유를 치면 회전바퀴가 진동하거나 빨리게 되어 빨리 손상될 수 있습니다. 윤활유(실리콘 스프레이)를 소량 주입 하십시오. (기름 형태의 윤활유는 사용하지 마십시오. 먼지가 쉽게 끼고 오히려 작동을 방해할 수 있습니다.)

*철물상에서 구할 수 있는 실리콘 스프레이를 사용하십시오.

Combi

콤비코리아 (주)

TEL (02)499-0872~4(본사)
A/S (031)318-1008